



NISSAN NV-200 VANETTE (VM20/M20) 後期車

FRONT HALF SPOILER 取付説明書 (JP-124FH-G)



株式会社 ジェーピー

J P C o . , L t d .

HEAD OFFICE : 3-25-2 KAMIISHIKI - EDOGAWA - KU , TOKYO , 133 - 0041 JAPAN

TEL 03 - 3655 - 9055 FAX 03 - 3655 - 9104


この度は、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。取付前に必ず本説明書をお読みいただき記載された内容に従って正しくお取付けください。



ご注意

- ・素材の特性で気温の変化により伸縮する場合があります、ヤスリ等で調整が必要となる場合があります。
- ・通常の使用損耗、正しい使用方法・管理等がなされていない場合や外的要因（飛石、路面との接触、酸性雨、天災、事故等）に起因する不具合につきましては、保証の対象外となります。

FRONT HALF SPOILER



取付手順

フロントハーフスポイラー（以下エアロパーツ）は、純正バンパーの前面、上部に被せ、左右をフロントフェンダーで止める仕様です。

- 1) エアロパーツを仮付けし、取付位置等を確認します。
- 2) マッチングを確認し調整を行い、必要に応じてすり合わせを行います。
- 3) 無塗装品はこの時点で塗装します。
- 4) 両面テープを貼り付ける部分の汚れを落とし、「シリコンオフ」等で脱脂します。
- 5) メッキガーニッシュをエアロパーツの定位置に両面テープで貼り付けます。
両面テープの剥離紙の扱いは次項を参照ください。
- 6) エアロパーツに貼る両面テープの位置は、純正バンパー上部にあたる部分の裏側。貼った両面テープ端の剥離紙を僅かに剥がし、それをエアロパーツの上に出しておきます。（左図の ※ で、任意の位置、個数です）
- 7) エアロパーツの中央と車両の中央が合うように仮固定し、位置を確認します。
確認後、剥離紙を上引きながら徐々に剥がし、エアロパーツと純正バンパーに隙間がないよう、エアロパーツを強く押しながら圧着させます。

【ご注意】

- ・剥離紙を全て剥がし一度に取付けますと、位置修正で動かすことはできません。位置を確認しながら、剥離紙を徐々に剥がしてください。
- ・外気温が17℃以下のときは粘着度が下がりますので、ドライヤーの熱で粘着テープ部を暖めてください。
- ・エアロパーツ取付後は粘着テープの養生のため、24時間は車両を動かさないでください。

- 8) 付属のタッピングビスを使い、エアロパーツの後部を締め付けて固定します。

付属品

- ・タッピングビス (4×16) 4個
- ・両面テープ 適量

ご注意

- ・お客様が取り付ける場合、取付説明書を十分お読みください。
- ・工具などで怪我のないよう、ご注意ください。